


STUFA ZEPHIR (ITALIANO)

Manuale d'uso

valvola "uscita fumo"




REGOLE:

- * Non usare questo manuale per accendere il fuoco.
- * **Non sperimentare:** ogni stufa ha il suo specifico funzionamento. Sempre chiedere prima!
- * Non appoggiare NULLA sulla stufa.
- * Non gettare acqua sulla stufa.
- * Non mettere contenitori o bicchieri con acqua sulla stufa. Mai! neanche per inumidire l'aria!
- * Non lasciare aperta la porticina interna. Togliere i pezzi grandi se non ci stanno.
- * Non riscaldare acqua, tè, castagne, cibo o bevande sulla stufa.
- * Non mettere candele sopra o vicino alla stufa.
- * Non lasciar aperta la porticina per più di 30 minuti. La porticina interna va sempre chiusa.
- * Non aggiungere 1 pezzo di legna ogni 20 minuti ma leggere le istruzioni qui sotto: questa è una stufa che funziona a carico.

ACCENDERE:

- * **Aprire** (mettere in verticale) la valvola "uscita fumo".
- * **Non togliere la cenere** nella camera di combustione.
- * Mettere un **cuinetto di diavolina** (accesa) in fondo della stufa o pezzi di carta (mai plastica o carta plastificata: noi riutilizziamo la cenere!)
- * Aggiungere alcuni **pezzi di legna piccola**. Chiudere la porticina interna.
- * Dopo un minuto: aggiungere **pezzi più grandi**. Chiudere la porticina interna.
- * Dopo 10 minuti: aggiungere pezzi grossi finchè la stufa è **completamente piena**. Chiudere la porticina interna e quella esterna.
- * Dopo 30 minuti, quando nell'interno le fiamme gialle sono sparite e vedi braci arancioni: **chiudere** (orizzontale) la valvola "uscita fumo" e chiudere le due porticine.
- * **Per 4 ore non devi più toccare la stufa:** non aggiungere più pezzi di legna per 4 ore.
- * Dopo le 4 ore puoi **riaccendere** la stufa, se necessario, sopra le poche braci rimaste. **Non togliere la cenere!**



QUESTA STUFA
NON FUNZIONA
IN NESSUN ALTRO MODO